

**SKU:** 25597  
**MODELO:** TVLI201261

<b>Voltaje</b>	20 V
<b>Capacidad de polvo</b>	0.5 L
<b>Presión de vacío</b>	~9kpa
<b>Batería y cargador</b>	Se venden por separado
<b>Tipo de alimentación</b>	Batería extraíble



Las aspiradoras se utilizan para limpiar suelos, alfombras, tapicerías y otras superficies en hogares, oficinas y vehículos. Son eficientes para eliminar polvo, suciedad, alérgenos y partículas pequeñas, mejorando la higiene y la calidad del aire interior.

Selecciona una aspiradora adecuada a tus necesidades, considerando el tipo de suelo y la frecuencia de uso. Vacía el contenedor de polvo o cambia la bolsa regularmente para mantener su eficacia. Limpia o reemplaza los filtros según las indicaciones del fabricante.

Las aspiradoras pueden generar ruido; usa protectores auditivos si es necesario. Mantén los cables y mangueras en buen estado para evitar accidentes. Algunas aspiradoras tienen funciones de autolimpieza o indicaciones de mantenimiento; sigue estas recomendaciones para prolongar su vida útil.

Boquilla p/rincones - Cepillo p/polvo