

TIJERA PARA COCINA 9"

SKU: 24300

MODELO: THSCRS822251

ESPECIFICACIONES

Tamaño	225 mm (9")
Grosor de hoja	3 mm
Material	Acero inoxidable
Nº Funciones	4
Funciones	Corte-Raspador-Cascanueces- Abre botellas-Abrelata

225mm(9")



Aplicación:

Las tijeras se utilizan para cortar una variedad de materiales, incluidos papel, tela, plástico y cuero. Son esenciales en oficinas, talleres, hogares y proyectos de manualidades.

Recomendaciones:

Elige tijeras adecuadas para el material que vas a cortar. Asegúrate de que las hojas estén afiladas y hechas de un material duradero. Opta por tijeras con mangos ergonómicos para un uso prolongado sin fatiga.

Observaciones:

Mantén las tijeras limpias y secas para evitar la corrosión y asegurar un corte preciso. Afila las hojas regularmente y ajusta los tornillos de pivote si es necesario. Usa siempre las tijeras de manera segura y apropiada para el material designado para evitar daños y lesiones. Guarda las tijeras en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.

Medida: 28x12x2 cm	Marca TOTAL
Peso: 190 g	
Empaque: Blíster	

Accesorio

Sin accesorio